

# Digitalkameras

## Was bewirkt die 'Blende'?

Die Blende kann in dem Bereich von F2 bis F8 (je Kameratyp verschieden - hier Casio QV-3000EX) fixiert werden. Eine grössere Blende (durch einen niedrigeren Blendenwert angezeigt) verkleinert den Fokussierbereich, während eine kleinere Blende den Fokussierbereich erweitert.

Stellen Sie die Blende so ein, um für die relative Helligkeit bzw. Dunkelheit des aufzunehmenden Objektes zu kompensieren.

Eindeutige ID: #1342

Verfasser: Database3

Letzte Änderung: 2003-05-19 13:39