

CD-Rom

In meinem Brenner ist eine falsche CD eingelegt, nun laesst es sich nicht mehr oeffnen, was kann man tun?

Eine ganz simple Lösung, den Brenner (und andere CD-Laufwerke) zu öffnen: In der Frontblende des Laufwerkes befindet sch ein kleines Loch. Bei ausgeschaltetem PC dort einen umgebogenen Draht - Büroklammer o.ä. - einführen. Das Laufwerk lässt sich dann ganz leicht von Hand öffnen.

Eindeutige ID: #1384

Verfasser: WARAN

Letzte Änderung: 2005-11-07 17:40