

Wie sind Modem-Befehle aufgebaut ?

Modems lassen sich mit Befehlen steuern, die sich aus den Buchstaben "AT" (steht für ATtension, also "Achtung, da kommt ein Befehl"), dem Befehlscode (z.B. "%C") und einem Parameter (meist eine Zahl) zusammensetzen. Diese Befehle sind leider durch den Hayes-Standard nur bedingt standardisiert, so dass ein Blick in das Handbuch nicht schaden kann.

Eindeutige ID: #1194

Verfasser: Hardwareecke.de

Letzte Änderung: 2003-05-19 14:32