

Hauptspeicher

Was bedeutet PC66, PC100 und PC133 ?

Mit PC66, PC100 und PC133 werden unterschiedlich schnelle SDRAM Module unterschieden. Auf Mainbords mit einem Bustakt von 66MHz können alle Module (PC66, PC100 und PC133) eingesetzt werden. Auf Mainboards mit 100MHz Bustakt müssen PC100 oder PC133 eingesetzt werden, weil nur diese eine sehr schnelle Zugriffszeit von um die 7-8ns haben. Diese wird benötigt, um den hohen Bustakt moderner Boards bedienen zu können. Bei 133Mhz Bustakt können nur PC133 Module eingesetzt werden.

Eindeutige ID: #1041

Verfasser: Hardwareecke.de

Letzte Änderung: 2003-04-10 22:53