

# Zip-Laufwerke

## Mein PP ZIP wird gar nicht erkannt ?

OK, kann vorkommen. Hier empfehle ich folgendes Vorgehen, Abbruch wenn's funktioniert, ansonsten nächster Schritt:

- Parallelport z.B. mit Drucker testen ...
- (Minimal-) DOS booten, dann kann man irgendwelche anderen Probleme ausschließen.
- GUEST.EXE aufrufen
- Die GUEST.INI checken, hier sollte

```
[----scan for exsisting aspi managers----]
```

```
SCAN=ON
```

```
[----Load aspi managers----]
```

```
ASPI=ASPIPPM1.SYS FILE=NIBBLE.ILM SPEED= 0
```

...drinnenstehen (die anderen ASPI=-Zeilen sind für ein PP-Zip irrelevant), sonst entsprechend ändern.

- Sound-, bzw. Netzwerkkarte entfernen
- Den Parallelport auf einen anderen Modus bzw. eine andere Basisadresse stellen
- lomega anrufen

Eindeutige ID: #1177

Verfasser: Mark Paede

Letzte Änderung: 2003-05-19 14:29