

Brenner

Was sollte ich beim Umgang mit meinem Brenner beachten ?

CD-Recorder sind sehr empfindliche Geräte. Sie sollten daher entweder als alleinstehendes, externes Gerät sicher auf dem Schreibtisch, oder im normalen Computergehäuse geschützt vor Fußritten oder sonstigen Erschütterungen unter dem Schreibtisch stehen. Im Gehäuse können auch durch schnelle CD-ROM-Laufwerke Vibrationen entstehen, die einen zuverlässigen Betrieb des Recorders stören können. Es empfiehlt sich daher, beim Einbauen zwischen CD-ROM-Laufwerk und Brenner einen Einschub Abstand zu lassen. Des weiteren muss bei allen Recordern der Parity-Check aktiviert werden, sonst kann es vorkommen, dass der Recorder nicht vom Hostadapter erkannt wird oder der Recorder keine CD-R/CD-RW erkennt. Der Parity-Check muss natürlich auch am Hostadapter eingeschaltet werden.

Eindeutige ID: #1213

Verfasser: Hardwareecke.de

Letzte Änderung: 2003-05-19 14:36