

# DVD

## Was hat es eigentlich mit dem DVD + und - aufsich?

DVD + und - sind unterschiedliche DVD-Formate. In der Anfangszeit der DVD-Brenner und Rohlinge konnte man mit einem DVD-R+ Brenner auch nur DVD-R+ Rohlinge brennen und mit einem DVD-R- Brenner nur DVD-R- Rohlinge, bis sich die Kombigeräte, die beides unterstützen, durchgesetzt haben. Der Ursprung des Wirrwars liegt bei den Herstellern, weil sie sich vor allem aus patentrechtlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht auf ein Format einigen konnten bzw. wollten.

Eindeutige ID: #1387

Verfasser: Cat

Letzte Änderung: 2005-11-07 16:11