

# Motherboard

## Kann man die Uebertragungsrate der RS232 (V24) zu ext. Hardware herabsetzen?

mode.com is your friend. Habe gerade leicht erstaunt festgestellt, dass dieser Kommandozeilenbefehl immer noch (WinXP) im Lieferumfang ist.

Beispiel: mode COM1: baud=9600

Eindeutige ID: #1383

Verfasser: Olaf Lautenschläger

Letzte Änderung: 2005-11-07 17:10