

Digitalkameras

Was bewirkt der 'Landschaftsmodus'?

Der Landschafts-Modus nimmt Bilder auf, bei welchen alles scharf erscheint, vom Vorder- bis zum Hintergrund. Sie können den Landschafts-Modus bei auf 'W' (Weitwinkel) gestelltem Zoom-Schalter (je Kameratyp verschieden) verwenden, um Weitwinkelaufnahmen mit perfekter Scharfeinstellung vom Vordergrund bis zum Hintergrund auszuführen.

In Räumen und an wolkigen Tagen können die im Landschafts-Modus aufgezeichneten Bilder, gleich wie die mit normaler Aufnahme aufgezeichneten Bilder erscheinen.

Eindeutige ID: #1340

Verfasser: Database3

Letzte Änderung: 2003-05-19 13:38