Digitalkameras

Was versteht man unter 'Weissbalance' und was bewirkt er?

Bestimmte Beleuchtungsbedingungen können dazu führen, dass der autom. Weissabgleich sehr lang dauert bzw. eine Begrenzung des Einstellbereichs (Farbtemperatur) verursacht wird. Falls Sie vermuten, dass die aktuellen Beleuchtungsbedingungen zu Problemen führen, versuchen Sie den manuellen Weissabgleich auszuführen.

Dadurch wird der Weissabgleich auf einen Pegel eingestellt, der unter allen Beleuchtungsbedingungen verwendet werden kann.

Den Weissabgleich können Sie anhand eines weissen Blatt Papier, einer weissen Wand udgl. durchführen. Für optimale Ergebnisse sollten Sie eine spezielle reflektierende Platte verwenden, die in einem örtlichen Kamerageschäft erhältlich ist.

Eindeutige ID: #1344 Verfasser: Database3

Letzte Änderung: 2003-05-19 13:41