

Festplatten

Warum Master und Slave ?

An einem (E)IDE-Controller lassen sich zwei (E)IDE-Laufwerke anschließen. Damit der Controller diese unterscheiden kann, muß eines als Master (ab UDMA66 "äußerer" Stecker am IDE-Kabel) konfiguriert sein. Das zweite Laufwerk ist dann automatisch der Slave ("mittlere" Stecker am IDE-Kabel).

Eindeutige ID: #1103

Verfasser: Hardwareecke.de

Letzte Änderung: 2003-05-19 14:13