

# CD-Rom

## Was bedeutet Tray ?

Tray bedeutet Schublade und damit sind die meisten CD-ROM-Laufwerke ausgestattet. Durch drücken der Auswurf/Eject Taste fährt diese Schublade aus dem Laufwerk und man kann die CD einlegen.

Eindeutige ID: #1149

Verfasser: Hardwareecke.de

Letzte Änderung: 2003-05-19 14:21